

## MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 1.23.7.1A LA VERSIÓN 1.23.8.3 2

# 20-12-2006

## MEJORAS

## 1. Adquisición de perfiles transversales.

En adquisición de terreno de cartografía, terreno horizontal y terreno de tramos se permite utilizar las opciones de añadir, combinar, etc, que sólo estaban disponibles para la adquisición desde fichero TER.

También se permite obtener los perfiles a través de "*Terreno de tramos*" utilizando un terreno del propio tramo. Antes sólo se podían obtener perfiles con la opción "*Terreno de tramos*" a partir de terrenos situados en otros tramos.

Al cambiar el kilometraje no se eliminan los perfiles transversales que están fuera del rango de estaciones. Al volver a alargar el tramo aparecen de nuevo los perfiles.

## 2. Gestión de terrenos y cartografía.

Al cubicar entre dos terrenos se ha puesto la posibilidad de cubicar sólo el volumen comprendido entre los pies de talud ("Cubicar solamente entre pies de talud"). Esta opción se añade a las existentes "Descontar tierra vegetal del terreno seleccionado" y "Perfiles existentes".

Se ha añadido la opción de combinar terrenos. Dicha opción se encuentra disponible desde el comando "*Combinar...*" accesible desde el menú contextual de la rama del Arbol de Trabajo **Terrenos**.

Esta opción permite combinar dos colecciones de perfiles transversales y crear una nueva de tal forma que esta última puede ser el resultado de la parte superior o inferior de la mezcla de ambas. A continuación se presenta un ejemplo gráfico con combinación superior.

Datos del	nuevo terreno combinado	$\mathbf{X}$
Nombre	<u> </u>	
Pluma	Blanco Sólido 💌	
Terreno 1	<te>terciario</te>	-
Terreno 2	<te>terciario</te>	-
	Superior     C Inferior     Aceptar     Cancelar	
Cartografía. Se leen las cur	vas de nivel generadas desde el progra	ma TCP-IT como

elementos proxy en los DXF.

La opción de Ampliar perfiles se complementa de la siguiente forma. Ahora se denomina



**Ampliación/Recorte de terreno** y se permite, además de las antiguas opciones, ampliar el terreno hasta el pié de talud y recortar dicho terreno hasta un distancia del eje o un incremento de distancia o hasta el pie de talud.

Estación inicial	0+000	Aceptar
Estación final	0+046,056	<u>C</u> ancelar
Izquierda		
C Horizontal	🔎 Incre. distancia	Valor:
Pendiente	C Semiancho	100,000
○ No ampliar	Pie talud	Recortar
Derecha		
C Horizontal	lncre, distancia	Valor:
C Pendiente	C Semiancho	100,000
No ampliar	C Pie talud	Recortar

### 3. Planta. Ortofotos.

En los ficheros de ortofotos se permite leer los formatos TIF y SID. También se utilizan los ficheros (con extensión \*.\*w) adjuntos a algunas ortofotos que permiten georreferenciar estas automáticamente. En este caso el programa detecta dichos ficheros y pregunta al usuario si desea utilizarlos.

También se cambia la ventana de georreferenciación que permite realizar zoom a cualquier escala, visualizar simultáneamente ortofotos y cartografía, etc.

Las ortofotos disponen de 3 estados de visualización en planta, SI (unas ortofotos tapan a otras), NO (oculta la ortofoto), TR (se permite seleccionar el grado de transparencia de cada ortofoto).





## 4. Planos y listados.

Al hacer las previsualizaciones de planos y listados, si se cierra dicha ventana, se vuelve al diálogo de datos que ha generado la previsualización.

## 5. Fichero TRV.

Se ha añadido el tipo de fichero trv2 (trv mejorado) que es más compatible con los nuevos programas de topografía (por ejemplo con TOP-CON).

Se ha añadido la posibilidad de incluir o no la parte de cunetas, taludes y muros en la exportación a TRV.

C:\Seccion.trv2					
Estación inicial	0+000				
Estación final	1+930,753				
Intervalo	20	Línea	Explanada		
Plataformas y sobreanchos Rasante Peraltes Terreno activo					
Peraltes	ti∨o				



## 6. Catálogos globales de cunetas y taludes tipo.

Se añaden los catálogos globales de cunetas y taludes tipo que permiten definir datos para utilizar en cualquier tramo de un trabajo. De esta forma no es necesario definir cunetas y taludes tipo dentro de cada tramo.

Estos catálogos están disponibles desde el menú contextual de **Edición de trabajo** del Arbol de Trabajo.

A la hora de seleccionar, por ejemplo, una cuneta en una tabla de Asignación de cunetas, aparecen tanto las cunetas del tramo como las globales.

Es recomendable utilizar, de ahora en adelante, sólo los catálogos globales, ya que simplifican mucho el trabajo.

	Estación	Tierra I.
1	0+286,639	NINGUNA 🗾 🚽
1993		NINGUNA
		Cuneta A (Tramo)
		Cuneta (Trabajo)
		Cuneta 2 (Trabajo)
		Cuneta 3 (Trabajo)

## 7. Taludes tipo ajustados a rasante.

Se ha añadido el talud tipo ajustado a rasante y la transición lineal entre los mismos.

Definición de taludes - [Catálogo	general]	
TALUDES Talud 1 (0.000 ; 0.000)	Nombre Talvd 1 Incr. Distancia 0,000 Superior Transición líneal	Incr. Cota 0:000 Ajustado a rasante Barra de ajuste 0
	Añadir Borrar	Aceptar Cancelar

**Ajustado a rasante**. De forma parecida al ajuste de cunetas a una rasante, se añade esta opción que, acompañada de rasantes asignadas a *Talud derecho* y/o *Talud izquierdo*, permiten que la *barra de ajuste* seleccionada por el usuario se prolongue o acorte (respetando su talud) hasta la cota definida por la rasante asignada en cada Pk.

**Transición lineal**. Si se marca esta casilla, el programa intentará realizar una interpolación entre dos taludes tipo consecutivos dispuestos en las tablas correspondientes de sección tipo. Si hay bermas, estas se interpolarán.



En el caso de que se pretenda realizar la transición lineal de un único talud a otro, se utilizarán dos taludes tipo vacíos y se introducirán dichos taludes en la celda **Talud** (Talud de cierre) de la tabla de desmontes y terraplenes.

#### 8. Replanteos.

Se ha cambiado el orden de explanada y subrasante en los listados de replanteos ya que antes estaban invertidos.

Se ha añadido la posibilidad de replantear **capas de firme** con referencia a la *explanada* y *subrasante*, además de la referencia *plataforma* que es la que se estaba utilizando.

Listados						X	
Impresora: \\INSTAL_SERVER	۲\Comercial			Ē	Propieda	ades	
Subtítulo:		F	echa	: 11-	12-2006	•	
Opciones de listado							
PK inicial 0+00	10 I	ntervalo	[		20		
PK final 1+930,75	F	Profundida de la capa	ad		0,000		
Estación múltiplo de interv	valo F	Referencia	a [	Plataforn	taforma 🗾		
En prolongación de la pla	itaforma P	Plataforma	1 <sub>17</sub> -	Explanac Subrasa Plataforn	da nte na		
Línea de referen	cia	Distanc	ia -				
Eje	•		0,00	D			
NO	•		0,00	D			
NO	•		0,00	D			
NO	•		0,00	D			
NO	•	[	0,00	D			
Imprimir RTF	Presen	itación pre	limin	ar	Canc	elar	

#### 9. Arista móvil en carreteras.

Se ha puesto una nueva opción de criterio de subrasante en la tabla de firmes. Se denomina *A.movil usuario*. Se trata de que el usuario puede introducir la distancia al eje a la que desea que se sitúe la arista de la subrasante (positiva a la derecha y negativa a la izquierda). En la nueva celda con el encabezado **Dis. Aris.** se introducen estas distancias. Entre distintos puntos kilométricos se realizan interpolaciones.

#### 10. Explanada.

Se pueden realizar distintos espesores de explanada dentro de la misma sección para las distintas capas de terraplén, tierra, tránsito y roca. Antes sólo se contemplaba un espesor (el mayor de todos).

Además, la explanada se puede limitar por unas referencias interiores (para el caso de autovías) y exteriores de forma que puede afectar únicamente a la zona que se desee. Se pueden seleccionar varias líneas de referencia e incluso distancias a dichas líneas.



También, en los datos globales de *Explanada*, se pide hasta qué punto de la cuneta se prolongará la explanada (en el caso de explanada debajo de cunetas).

Global o	Valor global por defecto	Global	Valor global o por defecto
🔲 Espesor terraplén	0,000	🥅 Ref. Ext. Izq.	NINGUNA 💌
🦵 Esp. desmonte tierra	0,000	FRef. Int. Izq.	NINGUNA
🔲 Esp. desmon. tránsito	0,000	Fref. Int. Der.	NINGUNA
🔲 Esp. desmon. roca	0,000	🦳 Ref. Ext. Der.	
🔲 Dista. Ref. Ext. Izg.	0,000	🔲 Dista. Ref. Int. Izo	a, 0,000
🔲 Dista, Ref. Ext. Der.	0,000	📕 Dista, Ref. Int. Di	er. 0,000
Dista. Ref. Ext. Der.     Aplicar el mismo espe     Explanada debajo de	sor a toda la seci las cunetas p	Ón Explanada debe	er. 0,000 ajo de la mediana.



## 11. Sobreanchos carreteras.

Se permite asignar la tabla de sobreanchos sólo a la plataforma (derecha o izquierda) de la parte interior de cada curva.

Para ellos se debe seleccionar el parámetro *Aplicar el sobreancho hacia el interior de la curva* disponible en la tabla de Sobreanchos de los datos globales de cada tramo.

#### 12. Puntos de la sección transversal.

En la ventana del transversal es posible posicionar una marca que informe de la distancia al eje y cota de los puntos de quiebro de la plataforma, explanada y subrasante de la sección pintada.

Para ello se pulsarán las teclas de las flechas arriba y abajo. A cada pulsación de dichas teclas la marca informativa se sitúa en la plataforma, explanada o subrasante.

Con las teclas de las flechas, derecha e izquierda, se mueve la marca de izquierda a derecha. En el menú contextual de dicha marca se puede posicionar un sistema de coordenadas para medir distancias.

Además las vistas de planta y transversal sincronizan la distancia al eje de la marca seleccionada.





## 13. Ferrocarriles.

En el listado **Puntos del eje**, en ferrocarriles se informa de la cota del carril más próximo en cada punto.

Se ha añadido la capa de explanada al tipo ferrocarril.

Se ha añadido el listado de flechas teóricas de un eje.

#### 14. Firmes.

Se permite totalizar la medición de las capas de firme de varios ejes de un trabajo.

Para ello se ha añadido el **catálogo de capas de firme** para ser usado en el catálogo de firmes y poder hacer una totalización de volúmenes por capas de firme. De la misma forma se permite transmitir dicha información al programa de Mediciones **SISPRE**.

El **catálogo de capas de firme** se encuentra en el menú contextual de **Edición de Trabajo**. En el se deben definir todas las capas que se deseen totalizar. En la definición se debe introducir un texto descriptivo de cada capa, una tipología (volumen o superficie) y un código alfanumérico que servirá para realizar la medición en el SISPRE.





	Denominación	Tipo	Código Sispre
1	Rodadura	Vol.	
2	S-10	Vol.	
3	G-20	Vol.	
4	Riego Adherencia	Sup.	
5	Riego Imprimación	Sup.	

Posteriormente, a la hora de definir el catálogo de firmes, introduciremos el nombre de cada capa de las listas desplegables habilitadas en la ventana de catálogo de firmes.

Firme:       FI       1       CARRETERA       Cálculo automático de los derrames         Resto: <ul> <li>Resto de refuerzo:</li> <li> </li></ul> <ul> <li>Pasa.d.</li> <li>F.s.c.d.</li> <li>F.s.c.d.</li> <li>F.s.c.d.</li> <li>F.s.c.d.</li> <li>F.s.a.d.</li> <li>F.s.a.d.<th>Catálogo de firmes</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	Catálogo de firmes					
Denominación         F.I.b.i.l.         F.I.b.i.d.         F.I.b	Firme: F1	<b>v</b> 1	CARRETERA		Cálculo a	utomático de los derrames
Denominación         F.J.b.i.l.         F.J.b.i.l.         F.J.b.e.i.         F.J.b.e.d.         F.J.b.e.d.         F.S.a.d.         F.S.a.	Resto:	•	Resto de refuerzo:		•	
Rodedura S-10 G-20 Riego Adherencia Riego Imprimación	Denominación	F.I.b.i.i.	F.I.b.i.d. F.I.b.e.i.	F.I.b.e.d. F.s.c.i.	F.s.c.d. F.s.a.i.	F.s.a.d. F.s.r.
	Fodadura S-10 G-20 Riego Albrencia Riego Imprimación					

En los apartados **Resto** y **Resto de refuerzo** se pueden asignar capas definidas en el **catálogo de capas de firme** para que en el resumen de medición no aparezca la palabra *Resto o Resto de refuerzo* sino el nombre de la capa asignada.

Con todo esto, a la hora de calcular los firmes de modo global se totalizan las capas con el mismo nombre.

## 15. Manual Clip.

Se ha modificado el fichero PDF del manual de tal forma que ahora existen marcadores para acceder a cualquier capítulo de forma directa.

También se ha mejorado la resolución de las imágenes. No se ha cambiado la versión del mismo.

Puede descargar dicho fichero desde un vínculo situado en el email recibido.