

## MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 1.23.8.7 A LA VERSIÓN 1.25.0.1

# 20-03-2007

### MEJORAS

#### 1. Catálogo de materiales.

En esta versión se incluye la posibilidad de definir los diferentes materiales que componen la geología por la que discurre el trabajo. Por defecto existen cuatro materiales por compatibilidad con las versiones anteriores, estos son, Tierra vegetal, Tierra, Tránsito y Roca.

Los materiales incluidos en dicho catálogo se podrán seleccionar posteriormente en la nueva tabla de geología.

Para acceder al catálogo se debe pulsar sobre el comando *Catálogo de materiales* accesible desde el menú contextual de la *Edición de Trabajo* del Arbol de Trabajo.

Aparecen tres opciones que permiten editar el actual catálogo, crear uno nuevo o abrir uno existente.

Las opciones de crear uno nuevo o abrir uno existente permiten modificar y salvar dichos catálogos sin perjuicio del que se está utilizando en el trabajo abierto.

Al editar el catálogo del trabajo actual aparece una ventana como la siguiente.

Rombie	Use	Greps	Talud	Couf, appen	Coef, comp	Cost, pess	Course writin	Centa Comp	Calar
Tiero vegetal	U909	Tierra vegetal	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00	0,00	Vaido coca -
Tierre	Uners	Tierra	1,000	1,000	1,000	1,000	00,0	0,00	Marrie Sóké
Tránstito.	Uson	Transta	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00	0,00	Magerta sac
Hata	Units	Ruca fermi	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00	0,00	Gris ascuro 3
Pizaela	Usos	Roce subha	1,000	1,000	1.000	1,000	0,00	0,00	Raje socuro
Aversitica	Uses	Reca feme	1,000	1,000	1,000	1,000	00,00	0,00	Anarite Sół
Arcitle	Usos	Turra	1,000	t (000	1.000	1,000	0,00	0.00	Blanca Solid
			M	adr nateral		-12			
						-			
			M Br	adır mətərəli məar mətərəli portar un Cat	ikogo				
			M Br Gu Gu	adır mətərəli nınar mətərəli portar un Cat andar andar como.	ikogo				
			M Bir Gu Gu Va	ade material ninar material portar un Cat ardar como car el católog	akogo				

Esta ventana dispone de un menú contextual. Los cambios en esta ventana se guardan automáticamente al salir de ella. Por defecto el catálogo se guarda dentro del TRB.

Las cuatro primeras líneas corresponden a los 4 materiales por defecto que no se pueden eliminar ni cambiar el grupo al que pertenecen pero si se puede modificar el resto de parámetros, incluido el color.

A continuación se describe cada uno de los parámetros que se pueden definir en cada material:

• Uso. Este parámetro será utilizado en un nuevo módulo de movimiento de tierras



que estará disponible próximamente y también para otros vínculos con programas de TOOL.

- Grupo. Cada material debe pertenecer a un grupo predefinido (tierra vegetal, tierra, transito, roca suelta o roca firme) para poder emitir listados de cubicaciones agrupados en dichos grupos, para utilizar una tipología de talud en desmonte determinada en la tabla de sección tipo, etc.
- **Talud**. Es posible definir el talud estable de cada material para poderlo usar, si así se desea, de forma automática en los desmontes.
- Coeficiente de esponjamiento, compactación y de paso. El programa puede utilizar el coeficiente de paso para calcular el volumen de desmonte corregido, que es el que se debe tener en cuenta en la compensación de tierras (descontando el inadecuado). El coeficiente de paso es calculado al multiplicar el coeficiente de esponjamiento y el de compactación. El coeficiente de esponjamiento permite calcular el volumen real de material que hay que transportar ya que se define como el volumen de material extraído sin compactar entre volumen calculado en banco. El coeficiente de compactación es el factor por el que se multiplica un volumen de material (esponjado) para obtener el volumen de dicho material una vez compactado. Estos coeficientes se utilizan en el módulo de movimiento de tierras. Por defecto el valor de los coeficientes es de 1. Es posible cambiar dichos valores en el catálogo y, como estás relacionados entre sí, al modificar uno se corrigen los otros.
- Coste extracción y de compactación. Parámetros utilizados en el módulo de movimiento de tierras para calcular costes y calcular automáticamente la solución más económica en cuanto al transporte de material.
- Color. Color con el que se representa cada capa en la ventana de transversal.

#### Menú contextual del catálogo de materiales.

- Añadir/eliminar material. Permite incluir un nuevo material a catálogo o eliminar el material seleccionado en cada momento. Si se desea eliminar un material, éste no debe estar incluido en la tabla de geología, ya que de lo contrario el programa avisa de dicha circunstancia y no permite su eliminación.
- Importar un catálogo. Sobre el catálogo que se está editando es posible importar diversos materiales de otro catálogo guardado previamente en un fichero \*.cmat (fichero de intercambio de materiales). Con esta opción se selecciona un fichero tipo cmat y, a continuación, aparece una ventana con todos los materiales de dicho catálogo para seleccionar todos o solo aquellos materiales que deseamos incluir.

	Beaubre		100
	Tiers whield		
3	Tiera	E	
1	Telephe	- E	
12 -	Baca	1	
-	Picaria	10	
1	Aperitica		
-	Acita	C	
1	Selectional total		

Una vez seleccionados los materiales a incluir aparece otra ventana preguntando que hacer con los materiales por defecto.



Opciones de importac 🔀	
MATERIALES BÁSIC	
C Añade como normales	
C Sustituye	
C Omite	
Aceptar	

Se pude optar por añadir dichos materiales a la tabla como si fueran nuevos materiales, sustituirlos u omitir dichos materiales manteniendo, de esta forma, los materiales del catálogo editado.

Si existieran materiales a importar con el mismo nombre que los materiales del catálogo editado el programa hace la siguiente pregunta:

Nombre existente	Arolla	
Nuevo nombre	Arola_1	-

Se permite cambiar nombres o ignorar la importación de cada material repetido o de todos a la vez.

- Guardar. Permite guardar el catálogo en un fichero. Una vez guardado, cada vez que se seleccione esta opción se guarda automáticamente en dicho fichero. Por defecto los catálogos se guardan dentro del TRB.
- Guardar como. Permite guardar el catálogo editado bajo un nombre distinto al anterior introducido por el usuario. Los catálogos se almacenan en ficheros con la extensión CMAT. Por defecto los catálogos se guardan dentro del TRB.
- Vaciar el catálogo. Esta orden permite eliminar todos los materiales excepción de los 4 materiales por defecto. Si se estaba editando el catálogo del trabajo, éste queda intacto.
- Añadir material al trabajo. Si se está editando un material distinto al del trabajo, esta orden permite realizar una copia del material, cuya celda esté seleccionada, al catálogo del trabajo. Se chequea si dicho material ya existe, en cuyo caso se puede sustituir uno por otro.
- Editar materiales del trabajo. Si se está editando un catálogo distinto al del trabajo, esta orden permite editar el catálogo del trabajo. Si no se ha guardado previamente el primer catálogo el programa pregunta si se desea hacer.

#### 2. Terrenos geológicos.

A la hora de crear un nuevo terreno (colección de perfiles transversales) existe la posibilidad asociarle la tipología *geológico*. Esta colección de perfiles transversales es tratada como cualquier otra con la salvedad de que es posible, en la nueva atabla de



geología, hacer referencias a dichos terrenos al ser tratados como capas geológicas.

Lógicamente estas capas geológicas no tienen porqué ser paralelas al terreno natural. De esta forma es posible obtener la cubicación de un número indeterminado de diferentes capas geológicas con formas irregulares.

Todos los terrenos geológicos se distinguen del resto porque en el **Arbol de trabajo** aparece la letra **G** asociada a cada uno de ellos.

#### 3. Tabla de geología.

La tabla de geología ha sido modificada, compatibilizándose con la antigua tabla, para poder definir cualquier número de capas geológicas bien sean paralelas o definidas mediante colecciones de perfiles transversales.

La tabla geológica sigue siendo interpolada entre los diferentes Pks. Ahora cada línea de la tabla geológica puede ser de 2 tipos, dependiendo del parámetro **E.** (especial).



Si éste no se encuentra marcado, la fila correspondiente se trata como hasta ahora. Se debe introducir el espesor, para cada margen, de la *tierra vegetal*, *tierra* y *transito* (todo lo que se encuentre más abajo se considera *roca*).

Si el parámetro se encuentra marcado, dicha fila es considerada *especial* y mediante una pulsación en el símbolo + se accede a una subtabla.

Es posible desplegar y contraer diferentes subtablas de distintas líneas. Si se desea trabajar en una subtabla es necesario posicionar el puntero del ratón encima de ella y pulsar el botón derecho para seleccionar la operación a realizar (añadir, eliminar, insertar, etc.).

Cada subtabla permite definir la geología sin hacer distinción entre la margen derecha e izquierda. Se permite definir el número de capas que se deseen y su tipología (capas por



espesor paralelas y/o capas geológicas definidas previamente como colecciones de perfiles transversales).

Cada línea mostrada en pantalla define la zona inferior de cada capa. La última capa definida en la tabla no se pinta en pantalla ya que se considera de espesor infinito.

Es posible mostrar las capas geológicas de un tramo marcando la casilla *Dibujar perfiles geológicos* dentro de los *Datos Globales* de cada tramo (en la pestaña *Generales*).



Ejemplo de todas las capas paralelas definidas sólo por espesor.



#### 4. Listado de cubicación por materiales.

Este nuevo listado, accesible desde la opción Listados|Movimiento de tierras (por materiales)..., del menú contextual del tramo, permite emitir un listado detallado de la cubicación de cada uno de los materiales incluidos en la tabla de geología.

Al pulsar sobre dicha opción aparece una ventana como la mostrada a continuación:



iuter	NE D		Fecha	16-83-2067	-
Pr	opiastedas de	istado			5
	Pf. niciel	0+000	🗑 Mostrar Ania	6	
	FK find	8-540.318	F Careczión p	or canyohare	
	Intervelo	25	C Uservolung	etten	
E	-	Denominad	ión	Valores inic	
P	Tierra veg	etal		0,000	
17	Transito			0,000	
P	Roca			0,000	
12	Pizarra			0,000	
20	Arcilia			0,000	
ľ	a catalon				

En dicha ventana se pueden seleccionar los materiales cuya cubicación se desea obtener además del resto de opciones comunes a los listados de cubicación.

El listado, siempre en apaisado, distribuye las columnas uniformemente y tiene la siguiente apariencia.

				NE2ROOM DE D	CONNENTO DE	TERRAS				2	1905-20-6
Eje de printa d Hacarde derectes d Tanteto activit d											
Estimate Desta reactal	V.transfer	Softman.	VPRIME	MARNING	XALEA.In	accessed at	h.frante	Minute	S.Conta	SAmeria	3408
8-080-9	.2	Sec.	1	\$	8	8,08	25,40	0.80	8.00	0.80	0,8
8+020 21	. 101	.592	.2	ğ	ŝ	18,47	11.00	#8,22	6.09	8,80	- 0.8
1+040 .ml	- 243	1953		L.	ž	18,26	66,31	115,34	26,85	8,80	-0,8
8+080 2,585	2411	5,470	1,439	. 10	17	08,97	78.80	141,85	94.97	95.26	10.8
8+080 8585	0.788	8.040	1003	2,000	. 461	111,04	94,12	171,14	122,88	101,01	84,3
8+100 R002	178	+4399	430	「新宿	対磁	128,68	105,80	144,70	145,00	127,74	121,9
8+120 81680	1.10	18,783	8.380	- 133	8,120	147,08	111.83	210,39	161,18	104,89	108,0
8+180 12555	+1120	11410	12808	-686	2441	141,06	116,70	287,89	105,92	188,20	218,0
1+180 11 22	「「「「「」」	「現職」	马酸	- 410	1938	126,24	106,30	185,80	148,29	102,41	100,5
8+180 12112	15.83M	16.65	10003	-5.344	18835	111,62	96,52	175,88	122,21	106,67	80,2
8+380 18,059	小路	132	动用	+1.562	18.585	18,25	lat.79	190,77	105,32	77,83	5.5
8+220 27.525	19355	16:201	22.255	18.004	18:334	84,55	78.50	137,85	54,40	5,41	0,0
8+240 23,389	10.68	素焼	1145	19852	18.204	74.18	12.82	129,41	24,57	8.80	0.0
0+280 29.062	22,366	18.982	24 28	10.032	18.334	08,42	00.23	141,41	11.02	835	0.8
8+280 28.689	24 8 28	42,039	10,000	10.610	18.734	15.40	89.45	182,85	10.10	\$7,25	0.0
0+200 28:532	25.26	45.900	100	20,000	18.360	97,13	06.80	154,82	103,47	11.85	2.7
1+320 38.582	27.494	49,004	30.179	1,260	18.582	94.98	85,54	181,82	10.15	81,37	10.7
8+340 32423		12045	410	\$1,371	18.105	14,27	98,71	182,70	08,81	29,89	0,3
8+180 34.419	37352	15.140	14.11	23,202	18.485	97,68	67.04	185,84	103.21	14.31	1.0
8+383 38-394	37.868	48.374	2017	34.300	18.430	94,26	05.84	181,81	10,12	10,34	-0.3
8+480 28.181	- 112	4(3)	1012	25,115	16.4.7	08,54	19,72	140,18	68,12	30,83	5.8
8+420 38/915	1575	82355	10.007	25,344	18.48T	10,00	17.84	125,89	12.81	1.88	0.7
1+140 01:518	122	12282	10.124	25,200	18.44	37,64	NOT .	126(55	33,18	8,80	0,8
8+480 43.932	2444	#8.044	4075	35.358	10.40	61,01	06,24	117,34	8,19	0.90	0.8
8+480 43 928	40.133	2180	10,008	23.365	18.407	10,44	56,50	87,86	8,00	0.80	0,8
8+580 44135	12	72.5%	40.808	25.355	18.487	1.18	46.82	#2,35	\$.00	8,80	0,8