MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 1.27.36.193 A LA VERSIÓN 1.27.38.201

MEJORAS 20-09-2011

1. <u>Talud de desmonte Avanzado.</u>

Se ha ampliado el menú de opciones disponible para el talud en desmonte. Se permite aplicar un talud simple, con bermas o talud tipo, para cada clase de terreno según la geología definida. Será necesario definir como se realizarán las transiciones entre una capa geológica y la otra.

	Valores globales y por defecto del tramo -[04 VIAS GENERALES]						
	Generales Geología Desmonte Terraplén Asig. de cunetas Capa de forma Subbalas						
Estación Tipo T. Tierra T. Trans. T. R 0+409,884 3 Taludes 1,500 1,500 3 Taludes 1,500 1,500 Talud con bermas Berma tierra-roca Talud tipo Berma T-R superior Talud por materiales Avanzado	IZQUIERDA DERECHA Valor global o por defecto Valor global o por defecto Tipo Avanzado Talud en tierra 1.500 Cambiar datos Talud en tránsito 1.500 Altura superior 0.000						
	Talud superior 0,000 Transición lineal Talud de tierra vegetal siempre de materiales Aceptar Cancelar Ayuda						

Figura 1

Tanto en los datos globales, como en los datos de la sección desde la ventana de transversales, aparece una nueva opción "Cambiar datos" o "datos", que nos dará acceso a la ventana para la definición de este talud especial.

Talud de	desmonte	izquierdo	hasta la est	tación 0+7	90,548				
							Aceptar	Cancel	lar
Zona	Tipo	Talud	An. berm	Al.bermas	Pte.berm	Talud tipo			_
Tierra	Simple	2,000		÷					
TierTran	Inferior		0,000		0,000				
Tránsito	Simple	1,000							
TranRoc	Capa	1,000							
Roca	Simple	0,200							
									A
J.									

Figura 2

Las opciones dentro de la línea del material son "Simple, Bermas o Talud tipo", activándose en cada caso las correspondientes casillas a la derecha, para la definición de los taludes con estas tres opciones antes disponibles. "Simple", para definir simplemente su pendiente, "Bermas" cuando se necesita un talud con bermas entre capas de diferente material, y "talud tipo" para definir diferentes taludes especiales entre cada capa. Esta última opción sería la que aporte mayor novedad, ya que hasta ahora sólo se podía definir un talud tipo independientemente de la capa que atravesara. En el caso de la zona de transición, las opciones son: "Inferior, Superior o Capa". Tanto "Inferior" como "Superior", hacen referencia al talud con bermas. La opción "Capa" es nueva y se puede utilizar para que el programa genere una berma por el fondo de la capa anterior, tal y como se muestra en la figura siguiente.







2. Talud tipo completo.

Se permite definir un talud tipo ajustado a rasante, obligando mediante la opción "Completo", a que la rama del talud llegue a la cota definida aunque corte al terreno antes.

Definición de taludes - [Catálogo ge	eneral]	x
TALUDES ⊡Completo 	Nombre Completo Incr. Distancia 0,000 Superior Co Ajustado a rasante	Incr. Cota 0,000 mpleto Transición lineal Barra de ajuste 1 =
	Eliminar no utilizados	Importar Exportar
	Añadir Borrar	Aceptar Cancelar



Figura 5

3. Terrenos de bóveda (Túnel).

Se permite la creación automática de terrenos de bóveda para túneles. Se puede generar un terreno con los puntos de la línea de bóveda, revestimiento o sostenimiento.



Figura 6

Esta opción nos permite, por ejemplo cubicar entre terrenos y comparar la excavación real con la línea de sostenimiento medio.



Figura 7



Figura 8



Figura 9

En la figura anterior, podemos ver dos terrenos y las superficies y volúmenes que se pueden comparar entre ambos. Se obtienen, la superficie entre el Terreno 1 y el Terreno 2, cuando el primero es exterior al segundo. La superficie exterior entre el Terreno 2 y el Terreno 1 y finalmente la superficie resultante de la intersección de ambos o interior.

4. Listado de incrementos entre el terreno y la línea de la sección en Túnel.

Nuevo listado para la sección en Túnel, donde se pueden extraer las diferencias entre el terreno seleccionado y la línea de la sección elegida.



Figura 10

El listado contiene la estación o P.K ,las coordenadas X, Y, Z, el incremento de distancia con respecto al eje, incremento de cota respecto a la rasante y distancia respecto a la línea de la sección elegida, denominada Offset.

		LISTADO [DE INCREMEN	ITOS SOBRE	BÓVEDA	
Linea de Soste Terreno sel.:	enimiento T					
Estación	<u>x</u> <u>x</u>	Z	Inc.Dista	Inc.Cota	Offset	
0+000 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14	$\begin{array}{c} 4 \pm 1899, 9 \pm 2 \\ 4 \pm 1890, 128 \\ 4 \pm 100, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120,$	724,840 724,589 727,831 729,487 731,523 733,044 733,818 733,534 732,538 730,698 727,399 724,615	-2,705 -8,727 -8,959 -8,624 -5,567 -3,762 -1,700 0,877 2,476 4,229 5,982 6,936 6,627 2,811	0,095 0,044 3,086 4,942 6,978 8,499 9,273 9,376 8,989 7,983 6,153 2,854 0,147 0,070	-2,133 0,552 0,284 0,380 0,445 0,381 0,283 0,283 0,245 0,245 0,245 0,224 0,309 0,245 0,245 0,420 -2,080	
0+010 1 2 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16	451895,346 4,510,767,343 451895,448 4,510,767,504 451895,477 4,510,767,504 451895,179 4,510,767,504 451895,179 4,510,776,516 451895,114 4,510,776,516 451889,134 4,510,776,516 451889,134 4,510,776,016 451889,134 4,510,776,016 451889,027 4,510,776,016 451889,027 4,510,776,021 451889,028 4,510,776,922 451880,028 4,510,776,388 451880,308 4,510,776,388 451880,308 4,510,776,782	728.278 727.9917 726.396 724.617 724.617 726.081 729.129 730.906 732.247 733.871 733.871 733.253 732.254 733.254 733.254 733.254	6,833 7,013 6,868 6,420 -6,229 -6,882 -6,908 -6,573 -5,877 -4,717 -3,582 -1,494 0,490 3,068 4,564 6,214	3,653 3,292 1,771 -0,008 2,802 4,504 6,281 7,622 8,447 9,349 8,628 9,349 8,628 8,628 8,628 5,585	0.230 0.358 0.206 0.297 0.101 0.282 0.215 0.215 0.288 0.242 0.288 0.242 0.209 0.167 0.153 0.218 0.238	
0+020 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 14	451886,419 4.510,771,841 451886,490 4.510,771,949 451886,384 4.510,771,743 451886,314 4.510,771,001 451880,314 4.510,778,030 451880,314 4.510,789,588 451880,389 4.510,789,588 451880,389 4.510,789,588 451880,380 4.510,789,587 451882,323 4.510,769,557 451882,234 4.510,769,557 451882,234 4.510,764,780 451882,247 4.510,767,607	727,867 726,708 725,161 724,594 724,594 725,909 727,712 729,897 731,580 732,714 733,616 734,029 734,029 733,771	6,757 6,912 6,680 6,525 -6,416 -8,855 -6,958 -6,519 -5,411 -4,302 -2,473 -1,132 0,337 2,039	3,162 2,003 0,456 -0,111 -0,060 1,204 3,007 4,992 6,875 8,009 8,911 9,324 9,324 9,066	0.089 0.234 0.352 0.436 0.303 0.279 0.258 0.290 0.171 0.217 0.217 0.217	



5. Listado de Puntos del Eje para ADIF.

Nuevo listado de puntos del Eje en Ferrocarriles. Informa del tipo de elemento en planta y alzado, X e Y, Radio, Cota, Acimut, Pendiente, Peralte I y Peralte D en mm, haciendo referencia a la sobreelevación, Z proyectada y Z del terreno.



Figura 12





6. Descarga de puntos del MDT25 de IDEE (CURVADO).

Se permite la descarga directa de puntos de la base de datos para el MDT25 de España. La importación se puede realizar desde el menú Archivo→Importar, utilizando la opción "Fichero IDEE".

💓 To	ool Curvado - [Sin título]					
0	Archivo Puntos Líneas Triángulos	Recintos	Plataformas Visión Cálcul	lo Consu	ilta Taquimetría	Opciones
Ver	Nuevo	Ctrl+N				Ayuda _ 🗗 🗙
	Abrir	Ctrl+A	申Ⅲ ≭ 米 ≦ 將 ₩	M	• • • • • ±	°• ₊ •# → ≪ № ?
	Guardar	Ctrl+G				
	Guardar como					
	Visualizador de ficheros ASCII Ver archivo ASCII					
	Importar	•	Curvado DOS			
	Exportar	•	Taquimétrico			
	Configuración impresora Previsualizar Imprimir		Fichero de texto Formato TOOL 2 Fichero DXF Fichero LandXMI			
	1 rest_10_01_0809.WTC 2 mediciones Agosto.WTC		Fichero ASCII matricial Fichero SRTM			
	3 D:\DISCO H\\MD125.WTC		Fichero IDEE			
	Cerrar Salir					
				507.236	638966.629	0° 1/1000

Figura 14

Los datos a introducir son el vértice inferior izquierdo y el ancho de la zona a importar en metros.



Figura 15



Se obtiene una nube de puntos en cuadrícula cada 25 m y a partir de esta se puede generar un modelo TIN y las curvas de nivel.

