

# MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN

1.28.89.351 A LA VERSIÓN 1.28.93.359

#### • Listado de taludes en Desmonte.

Se ha completado el listado de taludes pudiendo imprimir las tablas de taludes tipo y avanzado por PKs.



odovia!									0	Pág. 1 8-03-2016
			E	atos de Desm	onte Derecha					
Estación	Тіро	Taludes T/Tr/R	Taluc Cambi	i Ber	ma 1 An/Al	Berma 2 An/Al	Berma 3 An/Al	Pendiente Berma	Altura Superior	Talue Superio
0+200,000	Talud con bermas	1,500	-	- 3	3,000 5,000	Ξ	Ξ	-	0,000	0,00
0+958,197	Avanzado	Ξ	-	-		Ξ	Ξ	-	0,000	0,00
aludes avanzados										
alud avanzado 0+9	58,197 Tipo	Talud	An borma	Alborma	Dto horm:		Talud tipo			
Tierra	BERMAS	1 000	3 000	5 000	-3 000	)	raiuu upo			
Tierra-Tránsito	CAPA SUPERIOR									
Tránsito	BERMAS	1,000	3,000	5,000	-3,000	)				
Transito-Roca Roca	CAPA SUPERIOR SIMPLE	0.500	222	222	177					



# • Adquisición de Terreno de TRIX.

Se añade la posibilidad de seleccionar la opción de Estaciones del terreno seleccionado cuando se obtiene dicho terreno a partir del modelo de triángulos TRIX.

Estación inicial	0+000.000	Modelo de triángulos
Estación final	0+958,197	Conservar perfiles
Intervalo	20	Conservar
Ancho de banda	100,000	Sustituir     Combiner
Cota	668,000	Añadir 🗹 Elim. solapados
<ul> <li>✓ Jsar estaciones</li> <li>Ajustado a fiche</li> <li>✓ Adquisición auto</li> <li>Intervalo dependente</li> </ul>	del terreno sel. ro ".TIP" mática diente del radio Tabla	Muros Plataformas Firmes Peraltes Singulares planta
Fichero :		
Eje:		Tramo:
Bamal	1. A.	Ramal
(Compi		



## • Planos de Planta Perfil, versión Peruana.

Se añaden las presentaciones para los planos de Planta- Perfil de la versión de Perú, incluyen el cuadro de elementos para curvas.



## • Posición de los Textos de planos de Transversales.

Se añade la posibilidad de colocar cada uno de los textos posibles en los planos de transversales, en la parte izquierda, derecha, arriba o debajo de la sección. Además sigue existiendo la posibilidad de colocar los textos de forma automática, como existía por defecto.



CPE CPD	Te	Texto: DES					
DES TER	<- Posi	ción:	Derecha 🗸	Automática			
	->	I	zquierda				
New Sector		ļ	Abajo Arriba	Eliminar			
/olúmenes	Superficies		Firmes				
Desm. en tierra; Des 🗸		~		~			
xplanadas	Ferrocarriles		Canales				
~		~		~			
Capas de firme	2		1				
		~					
Cotas	Cubicación	entre	terrenos				
~			TN				
			TN				
	Cubicación	i de sar	1eo				
			85				
	Cubicación de obr	a ejecu	tada				
		~					







#### • Configuración de malla y posición de rótulos de PK en planos de secciones.

Se añade la posibilidad de definir el paso de malla, la rotulación de la malla y la posición donde se desea colocar el rótulo de la estación, abscisa, dm o PK, para los planos de las secciones transversales.

Desmarcar todos
n Terreno
2 [Te]_TN
☑ Intervalo ☑ Existentes
☑ Intervalo ☑ Existentes rertical 2
Intervalo Existentes rertical 2 stremos
Intervalo Existentes rentical 2 stremos
✓ Intervalo ✓ Existentes vertical 2 «tremos
Intervalo Existentes ertical 2 stremos la de coordenada:
Intervalo Existentes vertical 2 stremos



Impresora PDF Archite (Rango: (Reducción	ect De 1696388 a -15 1: Un tercio)	593764562) (C	Copias: 1)		Cambiar
Marcar t	odos			Desman	ar todo:
	Tramo	Esta. Ini.	Esta. Fin.	In Te	erreno
1 🖸 Rodovia	- Rodovia	0+000,000	0+958,197	2 [Te]_T	N
Escala X	100	Escala Y	100	∏In ∏E;	tervalo (istente:
🛛 🗹 Optimizac	ión del espacio				
Nº d	le perfiles en	3 N <sup>e</sup>	<sup>e</sup> de perfiles er	n vertical	
Medicione	es corregida por c ediciones nulas es crecientes hacia especto al revesti rementos	urvatura a arriba Re imiento O Puntos e	Peraltes eferencias: xistentes nto angular	1alla de co	ordenad 6
Dibujar inc					53 E
Dibujar inc	le los números (mr	n] 3	Exceso	de terreno í	m.
Dibujar inc Tamaño d	le los números (mr a los números (mr	n) 3	Exceso	de terreno (	m.)
Dibujar inc Tamaño d Distancia a	le los números (mr a los números (mr stancias múltino d	n) 3 1) 10	Exceso	de terreno (	m.]
Dibujar inc Tamaño d Distancia a Rotular di	le los números (mr a los números (mr stancias múltipo d	n) 3 1) 10 le 5	Exceso ( Rotular co	de terreno ( tas múltiplo	m.)
Dibujar inc Tamaño d Distancia a Rotular di Separación	le los números (mr a los números (mr stancias múltipo d horizontal malla (r	n) 3 1) 10 le 5 n) 1 S	Exceso ( Rotular co ieparación ve	de terreno ( tas múltiplo rtical malla	m.) de (m)



#### • Cambio del tipo de plataforma del Eje.

Se añade una opción para poder cambiar el tipo de Eje, una vez que ya está creado. Si se desea cambiar por ejemplo, un Eje que inicialmente se definió como de Carretera y es necesario cambiar a Ferrocarril, para realizar gestiones de "Chequeo de Normativa" o aplicación de curvas de transición específicas para este tipo de plataformas, se podrá seleccionar la opción desde el menú contextual del EJE desde el "Árbol de Trabajo→Cambiar tipo de plataforma…".

Árbol del trabajo					¥
Trb 03 Ave Cuarto de la Jara		Vis	A%	Rot	Pie
	IL	PE	100	PE	PE
Image: Second S	Is Visualización Datos generales Eliminar Rótulos Alt+R Nuevo tramo Copiar eje Transforma coordenadas Generación de planos Cambiar tipo de plataforma Transmitir a libreta Exportar Obtención de fichero TIP Imprimir Listado	31 31 31 31 31 40 40 20 - 40	100	PE	PE
	Vista 3D	-			
	Flechado de vía	•			
	<ul> <li>Visualización</li> <li>Atenuación</li> <li>Rotulación</li> <li>Pies de talud</li> </ul>				
	<ul> <li>Acoplable</li> <li>Ocultar</li> </ul>				

anno ac apo ac plat	uronnu	
Tipo de plataforma:	FERROCARRIL	Ý
	Aceptar	Cancelar



#### • Materiales tipo México y coeficientes de paso.

En el catálogo de materiales se considera el tipo de estrato así como los coeficientes de variación volumétrica en función del porcentaje de compactación 90 (cuerpo de terraplén), 95 (subyacente) y 100 (subrasante) para tener en cuenta en la compensación de las terracerías el destino de los materiales.

7	🥈 Editor de Materiale	s [Editando M	aterial	es Trabajo]												
	Nombre	T.Estrato	Uso	Grupo	Tal.I.	Tal.D.	Coef. var. vol.90	Coef. var. vol.95	Coef. var. vol.100	Costo	Color	Α	В	С	CJ	СМ
1	Despalme	-	U	Despalme	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00	Blanco	100,00	0,000	0,000	0	1
2	Estrato 2	Estrato 2	U	Tierra	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00	Verde (	100,00	0,000	0,000	0	1
3	Estrato 3	Estrato 3	U	Roca dura	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00	Gris os	100,00	0,000	0,000	0	1
4	Despalme_1	-	U	Despalme	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	0,00	Verde I	100,00	0,000	0,000	0	1
5	Estrato 2(1.02)_4060	Estrato 2	U	Tierra	1,000	1,000	1,020	1,020	1,020	0,00	Gris cla	40,000	60,000	0,000	0	1
6	Estrato 3(1.07)_0060	Estrato 3	U	Roca dura	0,750	0,750	1,070	1,070	1,070	0,00	Gris cla	0,000	60,000	40,000	0	1
7	Estrato 2(1.03)_4060	Estrato 2	U	Tierra	1,000	1,000	1,020	1,020	1,020	0,00	Gris cla	40,000	60,000	0,000	0	1
8	Estrato 3(1.12)_0040	Estrato 3	U	Roca dura	0,500	0,500	1,120	1,120	1,120	0,00	Gris cla	0,000	40,000	60,000	0	1
9	Estrato 2(1.07)_3070	Estrato 2	U	Tierra	0,750	0,750	1,070	1,070	1,070	0,00	Gris cla	30,000	70,000	0,000	0	1
1	Estrato 2(1.04)_4060	Estrato 2	U	Tierra	1,000	1,000	1,040	1,040	1,040	0,00	Gris cla	40,000	60,000	0,000	0	1
1	Estrato 2(1.07)_3070	Estrato 2	U	Tierra	1,000	1,000	1,070	1,070	1,070	0,00	Gris cla	30,000	70,000	0,000	0	1
1	Estrato 2(1.03)_4060	Estrato 2	U	Tierra	0,500	0,500	1,030	1,030	1,030	0,00	Gris cla	40,000	60,000	0,000	0	1
1	Estrato 2(1.03)_4060	Estrato 2	U	Tierra	0,250	0,250	1,030	1,030	1,030	0,00	Gris cla	40,000	60,000	0,000	0	1
1	Estrato 3(1.12)_0040	Estrato 3	U	Roca dura	0,250	0,250	1,120	1,120	1,120	0,00	Gris cla	0,000	60,000	40,000	0	1
1	Estrato 2(1.00)_6040	Estrato 2	U	Tierra	0,750	0,750	1,000	1,000	1,000	0,00	Gris cla	60,000	40,000	0,000	0	1

## • Plano de perfil versión México

Se consideran los hitos en la exportación a dxf de los planos longitudinales completos.

Da	tos	de	planos com	pletos	de longit	udinal					x
			Marcar todos	\$						Desmarcar todos	
				Tra	amo		Esta. Ini.	Esta. Fin.	L.P.		
	1	•	eje1 - LAS V	/ARAS -	PUERTO	VALLARTA	735+000,0	740+000,0	700		
		E	scala X	2.000	Ta	am, textos mo	delo 4,0				
		E	scala Y	200	Ta	im. textos guit	arra 6,0	🗹 Dibuja	ar hitos		
		D>	<f< td=""><td></td><td>Ta</td><td>m. textos pera</td><td>altes 3,5</td><td></td><td></td><td>Cancela</td><td>16</td></f<>		Ta	m. textos pera	altes 3,5			Cancela	16





#### • Tratamiento de las marcas 1-2-3 (Curva Masa) en la versión para México

Para los proyectos de modernización de carreteras y con objeto de facilitar el intercambio de datos entre el programa Curva Masa y CLIP en ambos sentidos se consideran las claves de supresión del área de despalme o de todas las áreas a partir del hombro de un camino existente. Estas claves se codifican en los puntos de la sección transversal del terreno.

En las distancias se puede utilizar el dígito de los milímetros para incluir una clave, que puede tomar uno de los valores siguientes:

Clave	Descripción
1	Significa que el punto (distancia, desnivel) es el hombro de un camino del que deseamos proyectar una ampliación, utilizando las terracerias existentes, y se proyecta 0.5m antes de este punto como se indica en la figura. Es necesario indicar a cada lado de la sección el hombro existente.
2	Punto para indicar supresión del área de despalme, desde el eje de proyecto hasta este punto de la semisección, puede ocurrir sólo para un lado o para ambos según convenga.
3	Punto para indicar supresión de todas las áreas, desde el eje de proyecto hasta este punto de la semisección, puede ocurrir sólo para un lado o para ambos según convenga.



κ Clip -	cm.trb - [Edició	n de secciones - T	'n.]															•	٥	×
🛣 <u>T</u> raba	ajo Edición <u>V</u> e	r Movimientos	Tramo Venta	na Taq	uimetría	Ay <u>u</u> da													_	5 )
0 🖻	± 🖬   🔲   ⊡	Actual-	✓ C:	8	PA	<b>T</b>	MT 3D	8	<b>T</b> )	Ŧ	ta sta C	\$ ++	);)	* 4 ¥	PK1 PK2	8-8- ⇒E	R .	# 😥		<u>    </u> 5
ć														Datos inicia Actualizar d Insertar secc Eliminar sec Invertir secc Ampliar/Re Inhibir/desi Editar secci Mover dato Editar terrer Cambiar tip Adausiscio	les atos ción cortar se nhibir se ón s tablas no o de las terreno	cción cción  marcas	(SCT)	F3		
	istancia al	Coto											<u>»</u>	Insertar pur Capturar pu	ito into		Ctr	I+S		
1	-23.680	21 490											-	Insertar y ca	pturar p	unto	Alt	t+S		Ê
2	-18,270	21,480												Inserta puni	to secció	n				
3	-13,290	21,470												Sección ant	erior	Ctrl	+lzauie	rda		
4	-11,190	21,550											-	Sección sig	liente	Ctr	+Derec	ha		
5	-11,140	21,550												Centrar coc	ión	cu	- Deret			
6	-7,740	22,700						01010100				0.0.0.0.0.0.0	-	D I	non					=
7	-7,500	22,780												Desplazar se	eccion					
8	-7,220	22,820											-	Dibujar core	ona					
Mar	-6,910	22,860 1											t4	Activar relat	tiva					
9	-6,910	22,860												Quitar relati	Va					
10	-6,910	22,000	<b>.</b>											Sauran istan	,					
Fie	-2,550	23,320		0.01010101			0.010101010	01010101	0.0.0.0.0.0.0			0.0.0.0.0		Crear marca	3					
12	0,000	23,547						0.0.0.0				0.0.0.0.0.		Bograr marc	5					
13	1 940	23,720	-											Ohra siasut	ada					
Mar	2 020	23,706 1												Obra ejecut	ada			755		
14	2 060	23 700												Obras de dr	enaje			•		~
									05.00	0.0.		0.151		Archivo líne	a 3D				72.00	00
						E	stacion	=	80+00	U Cota	= 6 016	0.101						13	F 23,05	10



#### • Botón para recalcular los pies de talud e indicador de cálculo automático.

Se ha añadido un botón para realizar el cálculo de los pies de talud en caso de que no se desee que esta operación se realice de forma automática, lo que permite agilizar los procesos de apertura y manejo de trabajos de gran envergadura.





Directorio de trabajo							
C:\Archivos de programa\Tool software\Clip\							
Directorio de cartografia							
C:\Archivos de programa\Tool software\Clip\							
Adm por defecto el diúnio tradajo o catografia.     Mostrar datos del eje al mover la marca de selección     Mostrar vértices al editar eje en planta     Cálculo automático     Crear fichero copia de seguridad con un intervalo de	5 minutos						
	Directorio de trabajo C:\Archivos de programa\Tool software\Clip\ Directorio de cartografia C:\Archivos de programa\Tool software\Clip\ Rotular y marcar los vértices de la rasante en edición Abrir por defecto el último trabajo o cartografía. Mostrar datos del eje al mover la marca de selección Mostrar vértices al editar eje en planta Cálculo automático Crear fichero copia de seguridad con un intervalo de						

# • Edición de muros.

Se ha mejorado la edición de líneas de muro, de forma que el programa propone los datos de la estación final y distancia del muro anterior, para facilitar la continuidad en la definición de este si es necesario.

	Esta. Ini.	Dista. Ini.	Esta. Fin.	Dista. Fin	Margen
1	208+200,	5,000	208+240,	5,200	Derecha
2	208+240,	5,200	208+642,		Derecha



### • Rasante de Línea 3D y/o Línea Característica.

Se ha ampliado la opción para pasar a rasante una Línea 3D que se haya asociado al Tramo previamente. También está disponible desde este nuevo comando la opción para pasar a rasante una Línea Característica.

La opción está disponible desde el menú contextual de la propia rasante como se aprecia en la pantalla siguiente.



Pasar línea a rasa	ante		×
Estación inicial	0+000	Estación final	0+954,08
	Línea:	Arista	~
	Aceptar	Cancelar	